



LE LIRET 33420 BRANNE

Tel: 05 57 84 69 65 - Fax: 05 57 74 99 27



PLANTATION D'ARBRES AVEC GUIDES RACINES Deep Root

- Mettre au fond de la fosse de plantation, mélangés à de la terre végétale, 500 gr de restructurant de sol *Tilco Granulé de Sol* et un demi sac de 50 litres d'amendement *Compost Tilco Marin*.
- Praliner les racines nues ou, tremper ou arroser la base de la motte dans la bouillie *Tilco rd1* diluée dans 10 volumes d'eau, pour favoriser la reprise.
- Mettre en place l'arbre et agencer autour du système racinaire ou autour de la motte les panneaux guide racine *DeepRoot DR 60* ou *DR 45* (voir fiche technique).
- Combler à l'intérieur des guides racines avec de la terre végétale mélangée au reste du sac de *Compost Tilco Marin*.
- Remblayer le trou de plantation à l'extérieur des guides racines avec les fouilles de la fosse de plantation.
- Arroser pour bien plomber la terre autour des racines.

PANNEAU GUIDE RACINE

